

MF7195・7196

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。設置終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に設置いただくために

⚠ 警告

●この器具は一般屋内用スタンドです下記の使用環境、条件では使用しないでください。

感電・火災・落下の原因となります。

- ・周囲温度が常時 35℃以上の所
- ・屋外や水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度 85%以上)所
- ・腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- ・振動・衝撃の激しい所や、粉塵の多い所

●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。


落ちたり、倒れたりして、火災・けがの原因となります。

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因となります。**

⚠ 注意

●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。**火災・感電の原因となることがあります。**

■各部の名称



■取付方法


MF7195

1. 付属電球または、器具に表示してある電球をソケットに確実に取付ける。

●本体の表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

2. 本体にベースを取付ける。

●ベースと本体を 45° 程度傾けて固定バネの両端を本体に入れ(右図参照ください)、矢印の方向に回して固定してください。



3. 差し込みプラグをコンセントに差し込む。

4. スイッチで点灯(ON)させる。

MF7196

1. 付属電球または、器具に表示してある電球(2個)をソケットに確実に取付ける。

●本体の表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

2. 胴体に灯具を置く。

●首輪の切り込みと、灯具のコード引き出し口を合わせてください。

3. 胴体に頭を取付ける。

●頭の下端がツメの下にくるように胴体の上に置き、サイドから押さえ金具を差し込み、つまみで固定してください。

4. 以下は、上のMF7195の 3.~4. を参照。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.F195

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用スタンドです。水や湿気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となります。
- 毛足のながいじゅうたんのの上など不安定な場所で使用しないでください。倒れたりして、火災・けがの原因となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。異常がおさまったことを確認して電器店・工事店に修理をご依頼下さい。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差し込みプラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電球交換

MF7195は、ベースを45°程回して固定バネを外して行ってください。

MF7196は、首輪の後ろのつまみを外して、頭部分を取り外して行ってください。MF7196は2灯用です。

- 電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。やけど・感電の原因となることがあります。



- 電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

MF7195は

MF7196は



× 2灯

■ 器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年～10年です。

安全に使用するため、5年に1回程度の器具点検及び、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようお願いいたします。とくに、MF7140は、セード内にホコリがたまったり、ごみが入らないようご注意ください。

火災の原因となることがあります。

- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・変質の原因となります。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京☒
大阪☒

03-3791-2711
06-6967-0123

名古屋☒
福岡☒

052-252-9556
092-431-7824