

## MS10383・10384・10385・10467

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全に施工していただくために

## ⚠ 警告

- この器具は一般屋内用天井直付け照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因**となります。
  - ・周囲温度が30℃以上の所（掘り込み天井等で使用する場合は、十分ご注意ください。）
  - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度85%以上)所
  - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
  - ・粉塵の多い所
- 器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

## ⚠ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
- 壁面に取付けしないでください。接触不良による**火災の原因**となることがあります。
- LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- LEDの交換は出来ません。
- 調光する際は、指定の調光器と組み合わせてご使用ください。**チラツキ発生の原因**となります。

## ■付属品 商品には下記の物が同梱されています

- 取扱説明書×1

## ■取付方法 図は抽象化した共通図です

## 1.取付け前の確認。

- 調光器と組合せて使用する際は、指定調光器の容量80%以内でご使用ください。
  - ・位相調光器は施工条件によって接続容量(VA)が変化します。(施工条件ごとの接続容量(VA)については、調光器の取扱説明書をご確認ください。)

## 2.プラグをダクトに取付ける。 ※右図参照

- ①電源スイッチをOFF(電源遮断)にし、スライドレバーを矢印の方向にスライドさせて行う。(電源スイッチがONの状態ではスライドできません)
  - ②電源スイッチを押込みON(通電状態)にする。  
※取外しは逆の手順で行う。
- 電源スイッチがON(通電状態)の場合、スライドレバーは動きません。


## 3.照射角度を調整する。

- 裏面 可動範囲 参照

適合オプション一覧(別売)

フードM	OP01377
スプレッドフィルターM	OP01378
拡散フィルターM	OP01379

※オプションの装着方法はオプション側 取扱説明書をご参照ください。



ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。 **保管用**

## 安全にご使用いただくために

### ⚠ 警告

- 器具やLEDを布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。


### ⚠ 注意

- LEDの点検やお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となることがあります。
- LEDと商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、火災の原因となることがあります。
- LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- LEDの交換は出来ません。

### ■可動範囲

右図の可動範囲内でご使用ください。

- 点灯中にやむを得ず照射角度の調整をする際は、やけど防止のため、布製の手袋などをしてください。



### ■設計性能データ

器具型番	入力電圧	入力電流	定格消費電力	LEDモジュール寿命	調光	適合調光器
MS10383, MS10384, MS10385	AC100V	0.26A	23.0W	40,000時間	可 (2~100%)	OP01230 OP01346 (位相制御)
MS10467		0.28A	24.5W			

### ■器具の寿命

- 照明器具には寿命があります。設置して10年（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

### ■器具の保証

- この商品の保証期間は1年間です。ただし、LEDモジュール及び直流電源装置は3年間です。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

### ■器具の点検

- 1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、火災・感電・落下の原因になります。

### ■器具のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。石鹸水にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものや、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。

### 本製品に関する相談窓口

ウシオライティング株式会社 東京 03-3552-8287  
大阪 06-6734-6100  
<http://www.maxray.co.jp>