

OP01129

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

⚠ 警 告




- この器具は水中照明器具です。水中以外で使用しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付に不備があると、**火災・感電・けがの原因**となります。
- 器具の改造は、しないでください。**火災・感電・けが・故障などの原因**となります。
- 真水・一般水専用水中照明器具です。真水・一般水以外の水中（塩水、温泉水など）や流れの激しい水中には設置しないでください。
- 水深 1m までで、水温 40℃以下の場所に設置してください。許容範囲を超えると、浸水、絶縁低下による**感電の原因**となります。
- 人が入る恐れのある場所には設置しないでください。**感電の原因**となります。

⚠ 注 意

- 電球（ランプ）交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. アームと取付板を組み立てる。右図参照 アームを付属の平ワッシャー・スプリングワッシャー・六角ナットで取付板に取付けてください。
2. 取付板を確実に取付ける。右図参照
3. 灯体（別売）をアームに取付ける。右図参照
灯体（別売）の六角ボルトをゆるめ、アームのスリット部に差し込み締め付ける。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京
大阪

03-3791-2711
06-6967-0123

名古屋 052-252-9556
福岡 092-431-7824